



Таблица А3.1

Обозначение	R mm	L1 mm	L mm
МЭ040/25-0,25X-93; МЭ040/63-0,63-93; МЭ0160/63-0,25X-92С; МЭ0160/160-92С	100	20	224
МЭ016/25-0,25X-01; МЭ016/63-0,63X-01; МЭ040/63-0,25X-01; МЭ040/160-0,63-01			220
МЭ016/63-0,25X-01; МЭ016/160-0,63X-01	45	15	220
МЭ040/10-0,25X-99; МЭ040/25-0,63X-99; МЭ064/25-0,25X-99; МЭ064/63-0,63-99; МЭ064/10-0,25X-92С; МЭ064/25-0,63X-92С	100	20	234

- 1-редуктор; 2-электродвигатель;
3-блок сигнализации положения (БСП-10АК);
4-сальниковый ввод; 5-болт заземления;
6-рычаг; 7-привод ручной; 8-крышка